

๑๒. เครื่องมือเครื่องใช้ผู้รับจ้างต้องจัดหาให้ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ซึ่งอยู่ในสภาพดีใช้งานได้ ด้วยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้าง เพื่อใช้ในการควบคุมงานก่อสร้างของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง ตั้งแต่เริ่มงานจนงานแล้วเสร็จ เครื่องมือเครื่องใช้ มีดังนี้คือ

๑๒.๑ เครื่องมือสำรวจ ประกอบด้วย

๑๒.๑.๑ กล้องแนวพรัอมขา	๑ ชุด
๑๒.๑.๒ กล้องระดับพรัอมขา	๑ ชุด
๑๑.๑.๓ สตีฟ ยาว ๔.๐๐ ม.	๒ อัน
๑๑.๑.๔ หลักเล็ง	๓ อัน
๑๑.๑.๕ เทปวัดระยะยาว ๕๐ ม.	๑ อัน
๑๑.๑.๖ ห่วงคะแนน	๔ อัน